

Reinigungsmittel Name	Reinigungsanforderung	Wie anzuwenden
	Looser Schmutz entfernen	Vor jeder Nassreinigung sollte der lose Schmutz mittels Staubsaugen, Kehrsaugen usw. entfernt werden.
2260 ESD Cleaner Betula  	Unterhaltsreinigung 1- 2 mal pro Woche	a) Unterhaltsreinigung manuell 0,5 – 1 dl auf 10l Wasser verdünnen. Mit Nasswischgerät anwenden, Schmutzflotte mit klarem Wasser aufnehmen b) Unterhaltsreinigung maschinell 0,5 – 1 dl auf 10l Wasser verdünnen. Mit Reinigungsautomat Pad rot verarbeiten und absaugen.
2260 ESD Cleaner Betula   	Intensivreinigung Periodische Anwendung nach Bedarf oder bei Bauende	Das Produkt pur bis 1:5 mit Wasser verdünnt anwenden. Mit Einscheibenmaschine oder Reinigungsautomat auftragen Pad blau, 10-20 min. wirken lassen und nochmals mechanisch verarbeiten. Schmutzflotte absaugen. Mit Wasser gut spülen und absaugen.
6250 Orangeclean   	Grundreinigung Nach Bedarf	Das Produkt 1:2 bis 1:5 mit Wasser verdünnt anwenden. Mit Einscheibenmaschine oder Reinigungsautomat auftragen Pad blau, 10-20 min. wirken lassen und nochmals mechanisch verarbeiten. Schmutzflotte absaugen. Mit Wasser gut spülen und absaugen.
6560 Atracryl AM ESD 	Beschichtung Nach der Grundreinigung	6520 Atracryl AM ESD auf den grundgereinigten Boden je nach Belagsart 1 mal unverdünnt auftragen. Für die Grundreinigung empfehlen wir Orange clean. Verbrauch: ca. 1-3 l pro Auftrag auf 100 m ² .